

PROFI Steel



Универсальное кислотное средство для очистки пищевого оборудования и изделий из нержавеющей стали и хрома.

Свойства

Кислотное средство для очистки пищевого оборудования и любых кислотоустойчивых поверхностей из нержавеющей стали и хрома. Готовое к применению высокоактивное чистящее средство с широким спектром применения, в том числе на предприятиях общественного питания для очистки рабочих столов, транспортировочных тележек, посуды и инвентаря из нержавеющей стали и других устойчивых к кислоте материалов. Не содержит красителей. Удаляет известковые, белковые, пигментно-масляные загрязнения, продукты окисления металлов, ржавчину. Содержит специальные водо- и грязеотталкивающие компоненты. Полирует и придает блеск изделиям. Не использовать на изделиях из алюминия, меди и оцинкованных поверхностях.

Области применения

Средство Profi Steel можно использовать на любой кислото- и водоустойчивой поверхности.

Применение

Средство используется в готовом виде.

Перед применением протестируйте средство на незаметном участке.

Нанести средство на очищаемую поверхность при помощи распылителя или губки.

При сильных загрязнениях выдержать средство на поверхности от 5 до 15 минут

Смыть холодной водой.

При необходимости, отполировать очищаемую поверхность.

Расход средства:

Чистка поверхностей путем распыления 1-2 мл на 1 м²

Чистка поверхностей путем распределения губкой 2-5 мл на 1 м²

Состав

Деминерализованная вода, смесь нПав <5%, смесь органических и неорганических кислот 15% или более, но не менее 30%, поликарбоксилаты <5%, краситель, отдушка

pH продукта 1,5

Опасно! H314: При попадании на кожу и глаза вызывает сильные химические ожоги. Не смешивать с другими средствами. P280: При работе со средством обязательно пользоваться резиновыми перчатками и средствами защиты глаз. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. -P337+P311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью. Не употреблять внутрь.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.41.44-003-32633637-2019

Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел 5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

СГР ВУ.70.06.01.015.E.004337.09.19 от 05.09.2019



Бутылка 500 мл с триггером	111005т
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой	111010
Канистра 5л	111050
Канистра 10л	111100

