

Zone Clean Super



универсальное кислотное средство для санитарных зон

Свойства

Zone Clean Super Готовое к применению моющее средство на кислотной основе для очистки и обслуживания сантехнических и санитарных зон.

- Эффективно избавляет керамическую настенную и напольную плитку, раковины, унитазы, писсуары из фарфора, фаянса и керамики, стекла душевых кабин от известкового налета, подтеков ржавчины, солевых отложений, мочевого камня и мыльных наслоений, способствует устранению неприятного запаха.
- Легко справляется с загрязнениями в межплиточных швах.
- Применяется на всех кислотоустойчивых поверхностях во всех частях ванных комнат и санитарных секторах. Благодаря входящим в состав поликарбонатам, не оставляет разводов на глянцевых поверхностях.
- Не подходит для кислотоустойчивого натурального камня, изделий из меди латуни, алюминия. Средство готово к применению

Области применения

Zone Clean Super Применяется для кислото- и водостойких предметов и поверхностей в санитарных помещениях: Идеально подходит для генеральной уборки.

Применение

Внимание! Перед использованием протестируйте средство на небольшом незаметном участке очищаемой поверхности. При неправильном использовании возможно безвозвратное повреждение поверхности.

- Средство используется в готовом виде.
- Перед нанесением средства адсорбирующие материалы, трещины и стыки смочить холодной водой.
- Нанести раствор на очищаемую поверхность при помощи распылителя или губки.
- При распылении используйте защитную маску для дыхательных путей.
- В зависимости от степени загрязнения, выдержать от 3 до 5 минут для воздействия.
- Прочистить поверхность губкой.
- Смыть холодной водой.

Расход средства:

Ежедневная уборка 2-4 мл / 1м²

Состав

Деминерализованная вода, нПав <5%, смесь кислот 5% или более, но менее 15%, поликарбонаты <5%, отдушки.
рН продукта <1,0
плотность 1,053 кг/1дм³

Опасно! H314: при попадании на кожу и глаза вызывает сильные химические ожоги. Не смешивать с другими средствами. P280: при работе со средством обязательно пользоваться резиновыми перчатками и средствами защиты глаз. P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь. Продолжить промывание глаз. -P337+P311 Если раздражение глаз не проходит, обратитесь за медицинской помощью.

Произведена в соответствии с ТУ 20.41.32-002-32633637-2019. Средство соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глава II Раздел 5 Подраздел I «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».
СРР ВУ:70.06.01.015.E.004341.09.19 от 05.09.2019



Бутылка 500 мл с распылителем
Бутылка 1000 мл с глухой крышкой
Канистра 5л
Канистра 10л

102005
102010
102050
102100

